

GEBRAUCHSANWEISUNG aufblasbarer Santa Claus SC 50

- I. Technische Daten, Herstellererklärung und Inbetriebnahme/Abbau
- II. Allgemeine Gebrauchsanweisung für die Nutzung des aufblasbaren SC 50
- III. Zubehör



I. Technische Daten, Herstellererklärung und Inbetriebnahme

1. Technische Daten

Maße:	D	H	D
- Maße (m)	-	5,0	-
- Maße (m)	-	-	-
- Packungsmaße (m)	Santa Claus	D: 0,6 x L: 0,8	
Gewicht (Netto):		25 kg	
(Brutto):		30 kg	
Material:		450 g/m ² PVC-Textil	
Ventilortyp: intern	EBM G3G190-RG19-01	(220-240 V / 115 W 50 Hz)	
Beleuchtung:		LED 150 W	

2. Herstellererklärung

Das aufblasbare Zelt entspricht den Europäischen Bestimmungen für Arbeitsschutz und den sicherheitstechnischen Vorschriften.

3. Inbetriebnahme und Abbau

Zum Aufbau des Santa Claus Ballon sind zwei Personen erforderlich!

Wählen Sie einen sauberen, mindestens 6,0 m x 4,0 m Untergrund!
Packen Sie den Ballon auf dem Unterlagematerial aus! Prüfen Sie den Ballon auf eventuelle Schäden!
Stellen Sie einen beschädigten Ballon nie auf!
Drehen Sie die Santa Claus Figur mit dem Gesicht nach unten, damit die Öffnung für den Gebläse bei den Füßen nach oben zeigt.



Der Ventilator befindet sich schon im Ballon! Das Kabel wird ebenfalls durch den Reißverschluss nach aussen geführt!



Schliessen Sie das Gebläse (220V) an!
Der Ballon beginnt sich aufzublasen.
Das moderne und energiesparende (GreenTech Technologie) Gebläse – läuft 3-4 Sekunden nach dem Einschalten an.
Das ist kein Fehler!

Während des Aufblasens achten Sie auf folgendes:

-dass keine Gegenstände in die Ventilatoröffnung gelangen und diese frei bleibt und Luft frei ansaugen kann

-dass sich der Santa Claus nicht verheddert/an Gegenständen hängen bleibt.



Wenn der Ballon vollständig aufgeblasen ist, stellen Sie ihn auf den Füßen.

Fixieren Sie den Ballon in alle Richtungen mit Hilfe der Spannleinen und Pflöcke!



Wenn der Santa Claus Ballon in allen Richtungen gesichert ist und stabil auf seinen Füßen steht, öffnen Sie langsam den Reißverschluss und stellen Sie den LED-Reflektor in den Ballon so, dass die Beleuchtung nach oben zeigt. Danach schließen Sie die Beleuchtung an das Stromnetz an.



Für den Abbau trennen Sie den Ballon vom Stromkreis! Der Abbau geht einfacher, wenn Sie nach dem Ausziehen des Ventilatorsteckers zusätzlich die Reißverschlüsse öffnen, so entweicht die Luft schneller!

II. Allgemeine Gebrauchsanweisung für die Nutzung des aufblasbaren Santa Claus

WICHTIGE HINWEISE !

Stellen Sie Ihren aufblasbaren Santa Claus Ballon nie bei Sturm auf!

Achten Sie immer auf den Ventilator, intern oder extern. Es muß immer geschützt werden, damit es nicht beschädigt wird. Ebenso dürfen keine Kinder oder unbefugte Personen Zugang zum Ventilator haben!

Die Reißverschlüsse bitte vorsichtig behandeln!

Schützen Sie den aufblasbaren Santa Claus vor Hitzeabstrahlung (Heizkörpern, Öfen, usw., spitzen Gegenständen und Reibung (nicht auf dem Beton ziehen)).

Reinigen Sie Ihren aufblasbaren Santa Claus nach jedem Einsatz mit neutralen Reinigungsmitteln, Wasser und weichen Textilien, und stellen sie sicher, daß das Zelt völlig getrocknet ist bevor es verpackt wird. Ein gefalteter, nasser, aufblasbarer Santa Claus könnte verschimmeln, verfärben.

Für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch und unsachgemäße Lagerung verursacht werden, kann der Hersteller keine Haftung übernehmen!

1. Elektrische Verbindung

Der Ventilator entspricht der Schutzklasse I.

Der RCD (FI-Schutzschalter) muß zum Einsatz kommen, wo:

- die elektrische Stromquelle oder das Verlängerungskabel nicht über einen FI-Schutzschalter verfügt
- oder wo die elektrische Stromquelle mehr als 100 m vom Einsatzort entfernt ist.

Die elektrischen Kabel des aufblasbaren Werbeträgers müssen vor mechanischer Einwirkung und Beschädigung geschützt werden. Bei der Nutzung von Verlängerungskabeln, ist darauf zu achten, daß das Kabel vollständig von der Kabelrolle abgewickelt ist, damit es zu keiner Überhitzung, Kurzschlüssen oder sogar Brand kommen kann! Bei der Wahl eines Verlängerungskabels über 20 m Länge, lassen Sie sich bitte von einem Fachmann beraten!

2. Wartung/Pflege

- Mit neutralen Reinigungsmittel und weichem Schwamm können Sie den aufblasbaren Werbeträger reinigen, bitte nicht schrubben oder kratzen!
- Schmutzig und feucht darf Ihr Werbeträger nicht verpackt werden! Falls das Verpacken trotzdem schmutzig und feucht erfolgt ist, dann holen Sie das Trocknen innerhalb kurzer Zeit nach, sonst kann Ihr Werbeträger verfärben und verschimmeln!
- Die Einlagerung darf nur in sauberem und trockenem Zustand erfolgen!

3. Reparatur

- Kleinere Schäden des aufblasbaren Werbeträgers können mit dem beiliegenden Klebstoff und Materialflecken repariert werden.
- Bei größeren Beschädigungen senden Sie es bitte an den Hersteller zurück!

4. Garantie

- Bei produktionsbedingten Schäden des Werbeträgers und des Ventilators, trotz fachgerechter Anwendung, gewähren wir 2 Jahre Garantie. Im Garantiefall ist die Reparatur kostenlos. Transportkosten gehen zu Lasten des Käufers.
- Im Falle einer eigenmächtigen Reparatur am Ventilator geht der Garantieanspruch verloren.

5. Nützliche Tips für Ihren Auftritt!

- Ein Hammer sollte immer zur Hand sein, um die Pflöcke in die Erde zu schlagen!
- Reinigungsmittel sollten auch immer zur Hand sein, denn nur ein sauberer Werbeträger hat eine positive Wirkung!

III. Zubehörliste für Santa Claus SC 50

1.	Aufblasbarer Santa Claus SC 50 / Made in EU /	1	Stck	
2.	Interner Ventilator EBM G3G190-RG19-01 (220-240 V / 115 W 50 Hz) - / Made in Germany /	1	Stck	
3.	LED Beleuchtung 150 W	1	Stck	
4.	Pflöcke/ Abspannseile	8	Stck	
5.	Unterlagematte 5 x 3 m	1	Stck	
6.	Transporttasche	1	Stck	
7.	Reparaturset	1	Stck	
8.	Gebrauchsanweisung	1	Stck	



Interner Ventilator EBM G3G190-RG19-01

LED Beleuchtung 150 W



Pflöcke/ Abspannseile

Unterlagematte 5 x 3 m



SilvaTrees GmbH
Gut Laufzorn 8, D-82041 Laufzorn

Tel.: +49 (0) 89-746 545-0 Fax: +49 (0) 89-746 545-24
 info@silvatrees.de shop.silvatrees.de www.silvatrees.de